


機能の呼び出し方

インデックスメニューから機能呼び出す

V604SHのいろいろな操作は、「インデックスメニュー」と呼ばれる画面から行います。

ご利用になる前に



1 ●を押す。



インデックスメニューが表示されます。

●インデックスメニューの表示は変更できません。(P.8-6)

2 ●でメニュー項目を選ぶ。

■ オススメメニューの表示: ●

■ インフォメーションメニューの表示: ●

3 ●を押す。


選んだメニュー項目の画面が表示されます。

■インデックスメニューの項目

ミュージックプレイヤー	音楽の録音／再生を行えます。
モバイルカメラ	モバイルカメラメニューが表示され、撮影やバーコード読み取りなどを行えます。
設定	ディスプレイや音の設定をはじめ、いろいろな設定を行えます。
TV/FM	テレビ/FMが視聴できます。
ファンクション	ファンクションメニュー(P.1-28)が表示され、各機能の設定や確認を行えます。
電話	アドレス帳の登録／検索や、リダイヤル／着信履歴の確認などを行えます。
Vodafone live!	メールやウェブ、Vアプリ、ステーションなどの通信サービスが利用できます。
データ確認	V604SHに保存したデータを確認できます。
メモ리카ード	メモ리카ードメニューが表示され、メモ리카ード関連の機能が利用できます。

オススメメニュー

- インデックスメニューで、**④** (F10) を押すと、オススメメニューが表示されます。オススメメニューには、新しく追加された機能やおすすめの機能が集められています。




ファンクションメニューから機能呼び出す

インデックスメニューで「ファンクション」を選び、**④**を押すと、ファンクションメニューが表示されます。

ファンクションメニューでは、大分類の下に各機能が分類されており、それぞれの機能に固有の番号がつけられています。(P.19-2)

■大分類を選ぶ


④で大分類を選んだあと、**④**を押します。



選択した項目は色帯付きで表示されます(カーソル)

■番号を直接指定して機能を選ぶ

待受画面で⑤（インデックスメニュー表示）→「大分類の番号」→「機能の番号」の順に押すと、該当する機能の操作ができるようになります。



待受画面に戻す

■ 機能呼び出しのあとやメニューを表示したあとなどに、各画面で⑤を押すと、待受画面（P.1-24）に戻ります。

- 確認画面が表示されたときは、「YES」を選び⑤を押すと待受画面に戻ります。
- ビューア時設定（P.16-25）を「モーションコントロールON」にすると、ビューアポジションでV604SHを振ったときに、⑤の短押しと同じ操作ができます。

機能を操作中にメールを利用する

■ 機能を操作中に、次の操作を行います。

⑤（1秒以上）⇒メール確認／受信／返信／アドレス帳登録など

■ 機能の画面に戻る：上記操作のあと **クリア**

- 呼び出したメールの画面（受信メールリスト画面を除く）で⑤を長く（1秒以上）押すと、新たに受信メールリスト画面が表示されます。**クリア**を押すと、最初に呼び出したメールの画面に戻ります。
- 通話中や待受画面、Vアプリ画面では操作できません。メールが呼び出せない機能や状態で操作すると、エラーメッセージが表示されます。

機能を操作中に他の機能呼び出す

■ 機能を操作中に、次の操作を行います。

⑤（1秒以上）⇒機能選択⇒⑤

■ 機能の画面に戻る：上記操作のあと **クリア**（簡易電卓を利用したあとは、⑤を押します。）

- 呼び出した機能の画面で⑤を長く（1秒以上）押しても、新たに他の機能呼び出せません。
- 呼び出した機能の画面で⑤を長く（1秒以上）押すと、受信メールリスト画面は表示されます。この画面からは、メールの確認だけが行えます。メールを確認したあとは、**クリア**を押すと呼び出した機能の画面に戻ります。
- 通話中や待受画面、Vアプリ画面では操作できません。新たな機能が呼び出せない機能や状態で操作すると、エラーメッセージが表示されます。